

BRAUN

Silk·épil® X^{elle}

5685





Braun Infolines

English 6, 9

GB

0800 783 70 10

Français 10, 14

IRL

1 800 509 448

عربي 22, 15

F



0810 309 780














فارسی 30, 23

B

0800 14 952

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany





Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy using your Braun Silk-épil X'elle for Body & Face with Cool & Soothe set.

In the following we would like to familiarise you with the appliance and provide some useful information about epilation. Please read the use instructions carefully and thoroughly before using the appliance.

Braun Silk-épil X'elle has been designed to make the removal of unwanted hair as efficient, gentle and easy as possible. Its proven epilation system removes hair at the root, leaving your skin smooth for weeks. As the hair that re-grows is fine and soft, there will be no more stubble.

The exclusive, new epilation head ② features 40 tweezers that are uniquely arranged to remove more hair in a single stroke for unprecedented efficiency. The SoftLift® tips integrated in the epilation head make sure that even short hairs (0.5 mm) and flat lying hairs are removed thoroughly at the root. It comes with two different attachments:

- ①a The pain softener gently stimulates the skin before and soothes it after the hair is pulled out to significantly reduce the pain sensation.
- ①b The flexible Efficiency Pro cap easily fits your body curves for a fast and pleasant epilation session. It ensures maximum skin contact at the optimum usage position thus enabling more effective hair removal.

The SmartLight incorporated in the switch reproduces an almost daylight condition, thus revealing even the finest hair and giving you a better control for improved epilation efficiency.

If you have not used an epilator before, or if you have not epilated for a longer period of time, it may take a short while for your skin to adapt to epilation. The discomfort experienced at first is considerably reduced with repeated use as the number of hair to be removed decreases over time and as the skin adjusts to the process. The Cool & Soothe set ⑪ helps reducing possible skin irritations after epilation and will also leave the skin feeling cool and fresh.

The underarm head ⑧ is perfectly suited to follow the contours of delicate body parts such as under the arms and the bikini lines. A reduced number of tweezers and the narrow design, specifically adapted to these body areas, improve the handling and ensure a particularly gentle epilation in these areas.

The facial head ⑨ provides utmost precision and control in removing unwanted hair from face and other sensitive areas. Its unique narrow and elevated tip allows for better visibility over the area you epilate so that you can choose which hair to remove and which one to leave behind.

Important

- This appliance must never be used near water (e.g. a filled wash basin, bathtub or shower).
- Keep the appliance out of the reach of children.
- When switched on, the appliance must never come in contact with the hair on your head, eyelashes, ribbons, etc. to prevent any danger of injury as well as to prevent blockage or damage to the appliance.
- Before use, check whether your voltage corresponds to the voltage printed on the transformer. Always use the 12 V transformer plug supplied with the product.

General information on epilation

Silk-épil is designed to epilate hair on legs, but use tests monitored by dermatologists have confirmed that you can also safely epilate the underarm, the bikini line and the face.

All methods of hair removal at the root can lead to in-growing hair and irritation (e.g. itching, discomfort and reddening of the skin) depending on the condition of the skin and hair.

This is a normal reaction and should quickly disappear, but may be stronger when you are removing hair at the root for the first few times or if you have sensitive skin. Using the cooling application will help to prevent irritation.

If, after 36 hours, the skin still shows irritation, we recommend that you contact your physician.

In general, the skin reaction and the sensation of pain tend to diminish considerably with the repeated use of Silk-épil.

In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin). Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimise the risk of infection.

If you have any doubts about using this appliance, please consult your physician. In the following cases, this appliance should only be used after prior consultation with a physician:

- eczema, wounds, inflamed skin reactions such as folliculitis (purulent hair follicles) and varicose veins
- around moles
- reduced immunity of the skin, e.g. diabetes mellitus, during pregnancy, Raynaud's disease
- haemophilia or immune deficiency.

Some useful tips

Epilation is easier and more comfortable when the hair is at the optimum length of 2-5 mm. If hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter re-growing hairs after 1 or 2 weeks.

When epilating for the first time, it is advisable to epilate in the evening, so that any possible reddening can disappear overnight. To relax the skin we recommend applying a moisture cream after epilation.

Fine hair which re-grows might not grow up to the skin surface. The regular use of massage sponges (e.g. after showering) or exfoliation peelings helps to prevent in-growing hair as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.

It is a fact that hair re-growth will be reduced by 50 % if you remove hairs from the root regularly at least every 4 weeks using your Silk-épil.

Description (see page 4)

- ①a Pain softener
- ①b Efficiency Pro cap
- ② Epilation head
- ③ Release buttons
- ④ Switch with incorporated SmartLight
- ⑤ Socket for cord connector
- ⑥ Cord connector
- ⑦ 12 V transformer plug
- ⑧ Underarm head
- ⑨ Facial head
- ⑩ Facial cleansing wipes
- ⑪ Cool & Soothe set
(gel pack (a), cooling glove (b))

How to epilate

Preparing your skin

Your skin must be dry and free from grease or cream.

Optional skin cooling: For the first few epilations or if you have sensitive skin, you can use the cooling application, recommended by dermatologists to help reduce possible skin irritation.

- Ensure that the gel pack has been in the deep freezer (***) for at least 2 hours (for convenience you can store the gel packs in the freezer).
- Insert the gel pack (11a) underneath the glove's transparent foil. Use only with glove (11b).
- Put transparent (cool) side of the glove on your leg.
- Start cooling for approx. 1/2 minute, longer if needed.
- Epilate the cooled skin area immediately as described.
- Repeat cooling and epilating until completion.
- While epilating, please ensure your skin is dry.

Important: Apply cooling glove to the same area for no longer than 2 minutes. Keep away from sunlight. Do not use gel pack when damaged. Dispose of in household waste. Do not use if you are hypersensitive, allergic to the cold, or if your skin suffers from sensory disturbances, when suffering from cardiac diseases or arterial circulatory disorders.

Preparing the appliance

- Before starting, thoroughly clean the epilation head (2).
- To exchange epilation heads, press the release buttons (3) and remove the epilation head (2). Replace it with the underarm head (8) or with the facial head (9) by clicking in.

- Plug the cord connector (6) into the socket (5) and plug the transformer plug (7) into an electrical outlet.

- 1 Make sure one of the attachments (1a) or (1b) is attached to the epilation head. To turn on the appliance, slide switch (4) to the «optimal» setting. For reduced speed, choose the «soft» setting. The SmartLight illuminates as long as the appliance is switched on.

- 2 Rub your skin to lift short hairs. For optimum performance hold the appliance at a right angle (90°) against your skin. Guide it in a slow, continuous movement without pressure against the hair growth, in the direction of the switch. As hair can grow in different directions, it may also be helpful to guide the appliance in different directions to achieve optimum results. The pain softener should always be kept in contact with the skin, allowing the pulsating movements to stimulate and relax the skin for a gentler epilation.

If you are used to epilation and look for a faster way to efficiently remove hair, attach the EfficiencyPro clip (1b). It allows maximum skin contact and ensures optimum usage so that more hairs are removed in one stroke.

- 3 **Leg epilation**
Epilate your legs from the lower leg in an upward direction. When epilating behind the knee, keep the leg stretched out straight.

4 Underarm and bikini line epilation

For this specific application, the underarm head (8) has been developed. Thanks to its specific design adapted to the contours of these areas, it provides a gentle and thorough epilation. Please be aware that especially at the beginning these areas are particularly

sensitive to pain. With repeated usage the pain sensation will diminish. For more comfort, ensure that the hair is at the optimum length of 2–5 mm. Before epilating, thoroughly clean the respective area to remove residue (like deodorant). Then carefully dab dry with a towel. When epilating the underarm, keep your arm raised up so that the skin is stretched and guide the appliance in different directions. As skin may be more sensitive directly after epilation, avoid using irritating substances such as deodorants with alcohol.

5 Facial epilation

With the facial head ⑨ attached, your Silk-épil is perfectly suited for conveniently removing any unwanted hair from the face or other sensitive areas. Prior to epilation, we recommend cleaning the skin with alcohol to promote good hygiene. Please use the included cleansing wipes ⑩ to wipe over the area you want to epilate.

When epilating the face, stretch the skin with one hand, hold the epilator in a 90° angle with your other hand and guide it slowly in the direction of the switch.

Warning: Facial cleansing wipes are for single external use only. Do not use in or near the eyes. Keep out of reach of children. If inflammation develops, discontinue use. Flammable, keep away from fire or flame.

Ingredients: Isopropyl alcohol, aqua.

Cleaning the epilation heads

- 6 After epilating, unplug the appliance and clean the epilation head used. First remove the attachment used (①a or ①b) and clean it with the brush.
- 7 To clean the tweezer element, use the cleaning brush dipped into alcohol. Clean the tweezers with the brush from

the rear side of the epilator head while turning the barrel manually. After cleaning, place your preferred attachment ①a or ①b back on the epilation head.

Subject to change without notice

This product conforms to the European Directives EMC 89/336/EEC and Low Voltage 73/23/EEC.



Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Nos produits ont été conçus pour répondre aux normes de qualité, de fonctionnalité et de design les plus strictes. C'est ainsi que vous pourrez pleinement apprécier votre nouveau Silk-épil X'elle Body & Face avec set rafraîchissant Cool & Soothe.

A travers ce mode d'emploi, nous voulons vous familiariser avec cet appareil et vous fournir des informations utiles sur l'épilation. Lisez donc attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil.

L'épilateur Silk-épil X'elle de Braun a été conçu pour retirer les poils indésirables d'une manière aussi efficace, douce et facile que possible. Son système d'épilation retire les poils à la racine, laissant votre peau douce pendant des semaines. En repoussant, les poils sont fins et doux, pour un toucher plus agréable.

La nouvelle tête d'épilation ② dispose de 40 pincettes à alignement continu, permettant de retirer davantage de poils en un seul passage, pour une efficacité sans précédent. Les extrémités SoftLift® intégrées à la tête d'épilation permettent de retirer efficacement à la racine même les poils les plus courts (0,5 mm) et ceux couchés contre la peau. La tête d'épilation possède deux accessoires:

- ①a L'accessoire anti-douleur stimule la peau avant et après le retrait du poil pour atténuer la sensation de l'épilation.
- ①b L'accessoire Efficiency Pro s'adapte facilement aux courbes de votre corps pour une épilation plus rapide et plus efficace. Il assure un contact optimal avec votre peau grâce à une position d'utilisation optimale pour ainsi garantir une plus grande efficacité de retrait.

La fonction SmartLight intégrée à l'interrupteur reproduit une lumière similaire à

celle du jour. Elle rend visibles même les poils les plus fins, vous permettant un meilleur contrôle pour une efficacité améliorée.

Si vous n'avez jamais utilisé l'épilateur, ou si vous ne vous êtes pas épilé depuis longtemps, il faudra un peu de temps pour que votre peau s'adapte au procédé de l'épilation. L'inconfort ressenti lors de la première épilation se réduit considérablement lors des utilisations suivantes : en effet le nombre de poils à épiler diminue avec le temps et la peau s'adapte au procédé de l'épilation.

Le set rafraîchissant Cool & Soothe ① aide à réduire les irritations possibles de la peau qui peuvent apparaître après l'épilation. De plus, il laisse votre peau apaisée avec une agréable sensation de fraîcheur.

La tête d'épilation des aisselles ⑧ convient parfaitement pour suivre les contours des zones sensibles du corps comme les aisselles et le maillot. Un nombre réduit de pincettes et la forme étroite, spécialement adaptée à ces zones du corps, améliorent la manipulation et assurent une épilation particulièrement douce de ces zones.

La tête d'épilation visage ⑨ vous assure un contrôle et une précision optimale lors du retrait des duvets du visage et des poils indésirables des zones sensibles. Un nombre réduit de pincettes et la forme étroite de sa tête, spécialement adaptée à ces zones du corps, améliorent la manipulation et assurent une épilation particulièrement douce de ces zones.

Important

- Cet appareil ne doit jamais être utilisé sous la douche ou à proximité de l'eau (ex. au dessus d'un lavabo ou d'une baignoire remplie d'eau).

- Cet appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit jamais entrer en contact avec les cheveux ou les sourcils, ceci afin d'éviter les risques d'accidents et pour ne pas endommager l'appareil.
- Avant utilisation, vérifier que le voltage correspond bien au voltage indiqué sur le transformateur. Utiliser le transformateur 12 V fourni avec l'appareil.

A propos de l'épilation

Silk-épil est conçu pour épiler les poils des jambes, mais des essais d'utilisation contrôlés par des dermatologues ont confirmé que vous pouvez également l'utiliser en toute sécurité pour l'épilation des aisselles et du maillot.

Les méthodes d'épilation à la racine peuvent parfois entraîner la repousse de certains poils sous la peau et des irritations (comme des démangeaisons, de l'inconfort ou des rougeurs corporelles), dépendant de l'état de la peau et des poils. Ces réactions sont normales et devraient rapidement disparaître, mais peuvent être accentuées si vous vous épilez pour les premières fois ou si vous avez la peau sensible.

L'utilisation du set rafraîchissant Cool & Soothe vous aidera à éviter les irritations.

Si, après 36 heures, la peau est toujours irritée, nous vous conseillons de contacter votre médecin. En général, les réactions de la peau et les sensations de douleur s'atténuent considérablement au fur et à mesure des épilations avec Silk-épil.

Certains cas d'inflammation de la peau peuvent être dû à l'intrusion de bactérie dans la peau (lors du passage de l'appareil sur la peau, par exemple). Le fait de nettoyer minutieusement la tête d'épila-

tion avant chaque épilation réduit ce risque d'infection.

Si vous avez le moindre doute quant à l'utilisation de cet appareil, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Il est important de consulter son médecin avant une épilation dans les cas suivants :

- eczéma, blessures, inflammations cutanées (follicules purulents) et varices,
- grains de beauté,
- immunité affaiblie de la peau, comme diabète, grossesse, maladie de Raynaud,
- hémophilie ou déficience immunitaire.

Quelques conseils utiles

L'épilation est plus facile et plus confortable lorsque les poils sont à leur longueur optimale de 2 à 5 mm. Si les poils sont plus longs, nous vous recommandons d'abord de les raser et de les épiler ensuite lorsqu'ils auront repoussé au bout de 1 ou 2 semaines.

Au début, nous vous conseillons de vous épiler le soir : les rougeurs éventuelles disparaîtront au cours de la nuit. Pour assouplir la peau, nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante après l'épilation.

Des poils très fins peuvent parfois repousser sous la peau.

Pour éviter ces poils incarnés, nous vous conseillons d'utiliser régulièrement un gant de crin ou de procéder à des exfoliations. En effet, grâce à l'action exfoliante, les cellules mortes sont retirées permettant ainsi aux poils fins de ne pas rester bloqués sous la peau.

Il est avéré que la repousse des poils sera réduite de 50% si vous vous épilez régulièrement et au moins une fois toutes les 4 semaines avec votre Silk-épil.

Description (cf. page 4)

- 1a Accessoire anti-douleur
- 1b Accessoire EfficiencyPro
- 2 Tête d'épilation standard
- 3 Bouton d'éjection
- 4 Interrupteur avec fonction SmartLight intégrée
- 5 Fiche d'alimentation
- 6 Cordon connecteur
- 7 Transformateur 12 V avec fiche pour raccordement secteur
- 8 Tête d'épilation des aisselles
- 9 Tête d'épilation visage
- 10 Lingettes pré-épilation pour le visage
- 11 Set rafraîchissant Cool & Soothe (poche de gel (a), gant rafraîchissant (b))

Méthode d'épilation

Préparez votre peau

Votre peau doit être sèche et sans aucun résidu d'huile ou de crème.

Utilisation du gant rafraîchissant : Pour les toutes premières épilations ou si vous avez la peau sensible, vous pouvez utiliser l'accessoire rafraîchissant, recommandé par des dermatologues pour favoriser la diminution d'irritation de la peau.

- Mettez la poche de gel au congélateur (***) pendant au moins 2 heures (pour plus de commodité, vous pouvez constamment laisser les poches de gel au congélateur).
- Insérer la poche de gel (11a) sous la partie transparente du gant. Utiliser la poche de gel uniquement avec le gant (11b).
- Posez le côté transparent (frais) du gant sur votre jambe.
- Appliquez 1/2 minute, plus longtemps si besoin.
- Epilez immédiatement la zone de peau fraîche comme décrit.
- Répétez l'opération jusqu'à la fin de l'épilation.

- Pendant votre épilation, assurez-vous que votre peau soit bien sèche.

Important : Ne pas appliquer le gant rafraîchissant sur la même zone plus de 2 minutes. Tenir éloigné du soleil. Ne pas utiliser les poches de gel si elles sont abîmées. Déposez-les dans vos ordures ménagères. Ne l'utilisez pas si vous êtes hypersensible, allergique au froid, ou si votre peau est sensible aux changements de températures, si vous souffrez de maladies cardiaques ou de troubles de circulation artérielle.

Préparation de l'appareil

- Avant de commencer, nettoyez minutieusement la tête d'épilation (2).
 - Pour changer de tête d'épilation, appuyer sur les boutons d'éjections (3), puis tirer la tête d'épilation. Remplacez-la par la tête d'épilation choisie, la tête d'épilation des aisselles (8) ou la tête d'épilation visage (9) en appuyant jusqu'au déclic.
 - Branchez le cordon (6) dans la fiche d'alimentation (5) et branchez le transformateur (7) dans une prise.
- 1 Assurez-vous que l'un des accessoires (1a) ou (1b) soit fixé sur la tête d'épilation (2). Pour mettre en marche l'épilateur, faites glisser l'interrupteur (4) en position « optimal ». Pour une vitesse réduite, utilisez la position « soft ». La fonction SmartLight est active tant que l'épilateur est en marche.
 - 2 Frottez votre peau pour redresser les poils courts. Pour obtenir un résultat optimal, maintenez l'appareil avec un angle de 90° contre votre peau. Guidez-le avec un mouvement lent et continu sans pression dans le sens opposé à la repousse des poils, l'interrupteur vers l'avant. Etant donné que les poils peuvent pousser dans

des directions différentes, il peut s'avérer utile de guider l'appareil dans des directions différentes pour obtenir des résultats optimaux. L'accessoire anti-douleur doit toujours être en contact avec la peau, permettant aux mouvements pulsatifs de stimuler et de relaxer la peau pour une épilation plus douce.

Si vous êtes habituée à l'épilation et que vous recherchez une méthode plus rapide pour un retrait efficace du poil, utilisez alors l'accessoire EfficiencyPro (1b). Il permet un contact maximum avec la peau et assure l'angle optimal d'utilisation, de façon à retirer davantage de poils à chaque passage.

3 **Épilation des jambes**

Épilez vos jambes en commençant par le bas de la jambe et en remontant le long de celle-ci. Pour épiler derrière le genou, maintenir la jambe bien tendue.

4 **Épilation des aisselles et du maillot**

La tête d'épilation des aisselles (8) étroite a été conçue pour cette utilisation spécifique. Grâce à sa conception spécifique, adaptée aux contours de ces zones, elle permet une épilation douce et complète. Sachez que ces zones sont, au début, particulièrement sensibles à la douleur. La sensation de douleur diminuera au fil des épilations. Pour un plus grand confort, assurez-vous que les poils sont à leur longueur optimale de 2-5 mm. Avant de procéder à l'épilation, nettoyez à fond les zones respectives pour éliminer tous les résidus éventuels (de déodorant par exemple). Puis, séchez en tamponnant avec une serviette. Pour épiler les aisselles, maintenez votre bras relevé de sorte que la peau soit tendue et guidez l'appareil dans les différentes directions.

Comme la peau peut être plus sensible immédiatement après l'épilation, évitez d'utiliser des substances irritantes comme les déodorants à l'alcool.

5 **Épilation du visage**

Avec la tête d'épilation visage (9), votre Silk-épil permet un retrait confortable des poils indésirables du visage et des zones sensibles.

Avant l'épilation, nous vous recommandons de nettoyer votre peau avec une lotion alcoolisée de façon à vous assurer une bonne hygiène. Pour cela, utilisez les lingettes pré-épilation fournies (10) pour nettoyer la partie du visage que vous voulez épiler.

Lorsque vous vous épilez le visage, tendez votre peau avec une main, tenez votre épilateur à 90° avec l'autre main et actionnez doucement le bouton de mise en marche.

Attention: Les lingettes pré-épilation ne doivent pas être réutilisées. Ne pas utiliser sur ou près des yeux. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'irritations, cessez l'utilisation. Inflammable, tenir éloigné du feu et des flammes. Ingrédients: Isopropyl alcool, eau.

Nettoyage des têtes d'épilation

- 6 Une fois l'épilation terminée, débranchez l'appareil et nettoyez la tête d'épilation utilisée :

Si vous avez utilisé l'un des accessoires (1a) ou (1b) ou commencez par le retirer et nettoyez le avec la brosse.

- 7 Pour nettoyer les pincettes, utilisez la brosse de nettoyage trempée dans de l'alcool. Nettoyez les pincettes à l'aide de la brosse depuis l'arrière de la tête d'épilation, en tournant manuellement le cylindre. Après nettoyage, replacez

votre accessoire préféré (1a) ou (1b) sur la tête d'épilation.

Sujet à modifications sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 89/336/EEC et la directive Basse Tension 73/23/EEC.



À la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rappez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se référez à <http://www.braun.com/global/contact/servicepartners/europe.country.html>) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas :
les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale.
Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عامين كاملين اعتباراً من تاريخ الشراء - وذلك علاوة على ضمانات التي يفرضها القانون على البائع. وخلال هذه المدة نزيل مجاناً الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في المادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع. ولنا الخيار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه.

لا يشمل لضمان: الأعطاب الناتجة عن سوء الاستخدام (استعمال تيار كهرباء خاطي، وصل الجهاز بمصدر كهربائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمته.

وإذا ما عبثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير مخولة من قبلنا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع براون الأصلية، يلتقي لضمان.

لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ شراء على بطاقة الضمان وعلى بطاقة السجل وأكد البائع ذلك بختمه وتوقيعه. ويمكن الاستفادة من الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذا الجهاز من قبل شركة براون أو وكيلها التجاري المعتمد.

وفي حال استحقاق المضمن يرجى إرسال الجهاز كاملاً مع بطاقة الضمان بعد إملائها إلى وكيلنا التجاري المعتمد أو إلى أقرب ورشة إصلاح تابعة لشركة براون.

Country of origin: Germany

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located near the socket. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: "617" – The product was manufactured in week 17 of 2006.

صنعت في ألمانيا

عام الصنع

لمعرفة عام الصنع، يرجى الرجوع إلى رمز الإنتاج المؤلف من ٣ أرقام والموجود قرب المقبس. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير إلى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان إلى الأسبوع المعين في عام الصنع.

مثال: «617» - تم صنع المنتج في الأسبوع ١٧ من عام ٢٠٠٦.

المرفقة بالجهاز لمسح المنطقة التي تم إزالة الشعر عنها.

عند نزع شعر الوجه، شدي البشرة بيد واحدة وامسكي بيدك الأخرى جهاز نزع الشعر بزاوية قائمة ٩٠ درجة، ووجهيه ببطء باتجاه المفتاح.

تحذير: تستخدم محارم تنظيف الوجه مرة واحدة فقط. لا تستخدمها بالقرب من العينين واحفظيها بعيداً عن متناول الأطفال. إذا حصل أي التهاب، توقفي عن استخدامها. هذه المحارم قابلة للاشتعال، احفظيها بعيداً عن النار أو اللهب. المكونات: كحول أيزوبروبيل، ماء.

تنظيف رؤوس نزع الشعر

٦ - بعد نزع الشعر، افصلي الجهاز عن التيار الكهربائي ونظفي رأس نزع الشعر المستخدم. إذا كنت قد استخدمت أحد الملحقات (1a) أو (1b)، فافصليه أولاً ثم نظفيه بالفرشاة.

٧ - نظفي اسطوانة الملاقط جيداً باستخدام الفرشاة والكحول. نظفي الملاقط

بالفرشاة من الجانب الخلفي لرأس نزع الشعر، حيث يمكنك تدوير الاسطوانة يدوياً أثناء التنظيف. يعد التنظيف، قومي بتثبيت أحد الملحقين (1a) أو (1b) في رأس نزع الشعر مرة أخرى. بعد الانتهاء من التنظيف، ضعي الملقط المفضل لديك (1a) أو (1b) مرة أخرى على رأس نزع الشعر.

خاصة للتغير بدون إشعار.



هذا المنتج يتوافق مع الإرشادات الأوروبية EMC-Directive 89/336/EEC ولقوانين الفولطية المنخفضة (73/23 EEC).



عند تلف الجهاز أو انتهاء العمر الافتراضي له، نرجو التخلص منه في مواقع التجميع المخصصة لذلك.

إذا كنت معتادة على نزع الشعر وتبحثين عن طريقة أسرع لإزالة الشعر بفعالية، فقومي بتركيب ملقط «إفيشنتسي يرو» (b) على رأس نزع الشعر، مما يتيح ملاسة مساحة أكبر للبشرة ويضمن أقصى استخدام يتيح إزالة شعر أكثر بحركة واحدة.

٣ - نزع شعر الأرجل

انزعي الشعر عن رجليك من الأسفل وباتجاه الأعلى. عند نزع الشعر خلف منطقة الركبة، ابقِ رجليك مشدودة بشكل مستقيم.

٤ - نزع الشعر تحت الإبطين

والمناطق الحساسة

تم تصميم رأس نزع الشعر الضيق الخاص (8) من أجل هذا الاستخدام بالذات، ويفضل تصميمه المحدد ليتوافق مع شكل هذه المناطق، فإنه يوفر نزعاً دقيقاً ولطيفاً للشعر. الرجاء توخي الحذر خاصة في بداية عملية النزاع، حيث أن هذه المناطق تكون حساسة للألم. ومع الاستخدام المتكرر سيتضاءل الشعور بالألم.

لمزيد من الراحة، تأكدي أن طول الشعر يتراوح بين ٢-٥ ملم كأقصى حد.

قبل نزع الشعر، نظفي جيداً المنطقة المحددة للنزع لإزالة الشوائب (مثل مزيل رائحة العرق). ثم جففيها جيداً بواسطة المنشفة. لدى نزع الشعر تحت الإبطين، ابقِ ذراعك مرفوعة لتبقى بشرتها مشدودة مع توجيه الجهاز باتجاهات مختلفة.

وبما أن البشرة ستكون أكثر حساسية بعد نزع الشعر، تجتني استعمال المواد المثيرة مثل مزيلات رائحة العرق التي تحتوي على الكحول.

٥ - نزع شعر الوجه

مع تركيب رأس نزع الشعر من الوجه (9)، يكون سيلك-ايل مناسباً تماماً لنزع الشعر الزائد من الوجه أو مناطق الجسم الحساسة.

قبل نزع الشعر نوصي بتنظيف البشرة جيداً بواسطة الكحول لمزيد من النظافة.

الرجاء استخدام محارم التنظيف (10)

- أعيدي التبريد ثم نزع الشعر حتى تكتمل العملية.
- تأكدي من جفاف البشرة أثناء القيام بعملية نزع الشعر.

- قومي بتركيب موصل السلك ⑥ في مقبس الجهاز ⑤ وأوصلي الحول الكهربى ⑦ إلى منفذ التيار الكهربائي.

١ - تأكدي من أن أحد الملحقات (1a)

أو (1b) مثبت برأس نزع الشعر.
لتشغيل الجهاز، ازلقي المفتاح ④ إلى الوضعية «optimal» (القصى).
للسرعة المنخفضة، اختاري الضبط «soft» (الرقيق). يضيء الضوء الكشاف طالما كان الجهاز في حالة التشغيل.

هام: لا تضعي قفاز التبريد على نفس الجزء لأكثر من دقيقتين.
احفظيه بعيداً عن ضوء الشمس. لا تستخدمى عبوة الجِل في حالة تلفها، وتخلصي منها مع النفايات المنزلية. لا تستخدميهما في حالة فرط الحساسية ضد البرد، أو إذا كانت بشرتك تعاني من اضطرابات حسية، أو إذا كنت تعانين من أمراض القلب أو اضطرابات الدورة الدموية.

٢ - افركي بشرتك لرفع الشعر القصير.

لأقصى أداء ضعي الجهاز بزاوية قائمة (٩٠ درجة) على بشرتك. وجهيه في حركة بطيئة مستمرة بدون وضع أي ضغط عكس نمو الشعر وبتجاه المفتاح. وحيث أن الشعر يمكن أن يتمو في اتجاهات مختلفة فقد يكون من المفيد أيضاً توجيه الجهاز في اتجاهات مختلفة لتحقيق أفضل النتائج. يجب أن يكون مخفف الألم ملتصقاً بالبشرة دائماً، وذلك لتقوم حركاته التابضة بتحفير وإرخاء البشرة لمزيد من الرقة في نزع الشعر.

إعداد الجهاز

- قبل البدء بنزع الشعر، نظفي جيداً رأس نزع الشعر ②.
- لتغيير رأس نزع الشعر من تحت الإبط، اضغطي أزرار الفصل ③ ثم افصلي رأس نزع الشعر ②. استبدليه برأس نزع الشعر من تحت الإبط ⑧ أو برأس نزع الشعر من الوجه ⑨ وذلك بدفع أي منهما ليثبت في محله.

⑨ رأس نزع الشعر تحت الإبطين

⑩ ملحق لتجميل الوجه

⑪ طقم «Cool & Soothe»

[عبوة جل (a)، قفاز مبرد (b)]

كيفية إعداد البشرة

ينبغي أن تكون بشرتك جافة وخالية من الدهون أو الكريمات.

تبريد البشرة الاختياري: في المرات القليلة الأولى لنزع الشعر أو في حالة البشرة الحساسة، يمكنك استخدام أداة التبريد، وينصح بها أطباء الجلد لتقليل احتمالات تهيج البشرة.

- تأكدي من وضع عبوة الجل في الفريزر (***) لساعتين على الأقل (لراحتك يمكنك حفظ عبوات الجل في الفريزر).
- أدخل عبوة الجل تحت الغطاء الشفاف للقفاز. لا تستخدميه بدون قفاز.
- ضعي الجزء الشفاف (البارد) من القفاز فوق رجلتك.
- إبدئي التبريد لحوالي ½ دقيقة، أو أكثر عند الحاجة.
- إنزعي الشعر فوراً عن الأماكن المبردة من البشرة، بالطريقة المذكورة في القسم C.

إن بعض الشعر الناعم الذي ينمو من جديد قد لا يظهر على سطح البشرة. إلا أن الاستخدام المنتظم لإسفنجات التدليك (على سبيل المثال: يعد الاستحمام)، أو التقشير يساعدان على منع نمو الشعر باتجاه الداخل. فعملية الفك اللطيف تزيل طبقة الجلد العلوية مما يجعل الشعر الناعم يظهر على سطح البشرة.

من الحقائق المؤكدة أن نمو الشعر مرة أخرى يقل بنسبة ٥٠٪ عند إزالته من الجذور باستخدام سيلاك - إيبيل بانتظام، على الأقل كل ٤ أسابيع.

وصف الجهاز (انظر صفحة 3)

- ① مخفف الألم
- ② ملحق إفيشنسي بروكليب
- ③ رأس نزع الشعر
- ④ أزرار التحرير
- ⑤ مفتاح ذو ضوء كشاف
- ⑥ مقبس لتوصيل السلك
- ⑦ موصل السلك
- ⑧ مقبس محول ١٢ فولط
- ⑨ محارم لتنظيف الوجه

التالية يجب عدم استخدام الجهاز إلا بعد استشارة الطبيب :

- الأگزيميا، الجروح، البشرة الملتهبة مثل التهاب الجربيات (جربيات الشعر المتقيحة) والأوردة الدوائية.
- المنطقة حول الشامة أو الخال.
- المناعة المنخفضة للبشرة، على سبيل المثال: مرض السكري، أثناء الحمل، مرض رينود.
- التزاف (التاعور) أو نقص المناعة.

بعض النصائح المفيدة

يكون نزع الشعر أسهل وأكثر راحة عندما يكون طول الشعر من ٢-٥ ملم. إذا كان الشعر أطول عن هذا الحد، فإننا نوصي بحلاقة الشعر أولاً ثم نزعه حين ينمو من جديد بعد فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين.

لدى نزع الشعر لأول مرة، من المستحسن القيام بهذه المهمة في المساء، مما يتيح اختفاء أي احمرار قد يحدث أثناء الليل. ولراحة البشرة نوصي بوضع كريم مرطب بعد نزع الشعر.

من الجذور تؤدي إلى نمو الشعر تحت الجلد والتحسس (على سبيل المثال: الحكة وعدم الارتياح واحمرار البشرة)، وذلك حسب حالة البشرة والشعر.

وهذه ردة فعل طبيعية ويجب أن تختفي بسرعة، ولكن قد تكون أقوى لدى إزالة الشعر من جذوره في المرات القليلة الأولى أو إذا كانت بشرتك حساسة. سيساعد استخدام أداة التبريد على منع تهيج البشرة.

إذا استمر تهيج البشرة أكثر من ٣٦ ساعة، نوصي أن تستشير طبيبك. وبشكل عام تميل ردة فعل البشرة والإحساس بالألم للاختفاء بشكل ملحوظ من خلال الاستخدام المتكرر للجهاز سيلك - إبيل.

في بعض الأحيان تصاب البشرة بالتهاب عندما تحترقها اليكتيريا (على سبيل المثال: مع تحريك الجهاز على البشرة). لذا فإن تنظيف رأس نزع الشعر بشكل جيد قبل كل استخدام يقلل من احتمال الإصابة.

إذا كانت لديك أية شكوك حول استخدام هذا الجهاز، استشير طبيبك. في الأحوال

ملاحظات هامة

- يجب عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء (على سبيل المثال : مغسلة، حوض استحمام أو دش).
- احفظى هذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
- لدى تشغيل الجهاز، يجب عدم ملامسته الشعر، الرأس، الرموش، أو شرايط الشعر الخ، لتجنب حدوث أي خطر أو إصابة بالإضافة إلى متع انسداد الجهاز أو تلقه.
- قبل استخدام الجهاز، تأكدى من أن الفولطية لديك متوافقة مع الفولطية المدونة على محول الكهرباء. يجب استخدام محول الكهرباء المزود مع الجهاز وتبلغ فولطيته ١٢ فولطاً.

معلومات عامة حول نزع الشعر

سيلك - إيبيل مصمم خصيصاً ليزيل شعر الأرجل ولكن الفحوصات التي قام بها أطباء الجلد أظهرت أنه بالإمكان استخدامه أيضاً لإزالة شعر تحت الإبطين والمناطق الحساسة والوجه.

من المعروف أن جميع وسائل إزالة الشعر

عدم الارتياح الذي تشعرى به في البداية مع الاستخدام المتكرر، حيث يقل الشعر المطلوب إزالته بمرور الوقت وتعتاد البشرة عملية نزع الشعر. ويساعد طقم «Cool & Soothe» (11) على تخفيف تهيج الجلد المحتمل حدوثه بعد نزع الشعر، كما أنه سيجعل البشرة باردة منعشة.

رأس نزع شعر تحت الإبط (9) مناسب تماماً لاتباع تضاريس أجزاء جسمك الحساسة مثل منطقة تحت الإبطين والمناطق الحساسة الأخرى. إن العدد المنخفض من الملاقط والتصميم الدقيق والصغير، المناسب خصيصاً لهذه المناطق من الجسم، يجعل استخدام الجهاز سهلاً، ويضمن نزعاً لطيفاً للشعر من هذه المناطق.

يتيح رأس نزع الشعر من الوجه (9) أقصى درجات التحكم والدقة في نزع الشعر الزائد من الوجه ومناطق الجسم الحساسة. ويسمح طرفه الصيق المرتفع برؤية أوضح للمنطقة التي يتم نزع الشعر منها، وبذلك يتيح لك اختيار الشعيرات التي تريد نزعها دون غيرها.

على رؤوس سوفت ليفت التي تتيح إزالة حتى الشعيرات القصيرة (٥ر٠ ملم) والمسطحة تماماً من جذورها. وتأتي رأس نزع الشعر مع ملقطين مختلفين :

يقوم مخفف الألم (1a) بتحفيز البشرة بركة قبل عملية نزع الشعر الزائد ويلطفها بعدها، وذلك لتخفيف الإحساس بالألم بشكل رائع.

يتناسب ملقاط إفيشنسي برو (Efficiency Pro) (1b) المرن مع انحناءات الجسم لنزع الشعر الزائد بأسلوب سريع ومريح، وهو يضمن أقصى ملائمة للبشرة وأفضل وضعية للاستخدام، وبذلك يتيح التخلص من الشعر الزائد بفعالية أكبر.

يحتوي مفتاح التشغيل على ضوء كشاف ساطع كضوء النهار، وهكذا يتيح لك رؤية أدق الشعيرات لتتمكن من إزالة الشعر بكفاءة أكبر.

إذا لم تكوني قد استخدمت جهازاً لنزع الشعر من قبل، أو لم تقومي بنزع الشعر لمدة طويلة، فقد تستغرق بشرتك بعض الوقت للتكيف مع عملية نزع الشعر. ويتناقص

تمت هندسة وتصميم منتجاتنا لتتفق مع أرقى المقاييس العالمية الخاصة بالجودة والعملية والتصميم. نأمل أن تستمتعي باستخدام جهاز براون سيلك - إيبيل للجسم والوجه Braun Silk · épil X'elle Body & Face مع طقم «Cool & Soothe».

فيما يلي نود أن نعرفكم على هذا الجهاز ونقدم لكم بعض المعلومات الهامة عن عملية نزع الشعر. الرجاء قراءة الإرشادات جيداً قبل استخدام الجهاز.

صمم جهاز براون سيلك - إيبيل Braun Silk · épil X'elle ليجعل عملية إزالة الشعر الزائد في غاية السهولة والراحة والكفاءة، حيث يقوم هذا النظام المتطور بنزع الشعر من جذوره، مما يترك بشرتك ناعمة لعدة أسابيع. وحيث أن الشعر الذي ينمو يكون ناعماً رقيقاً، فلن يكون هناك أي شعر قصير خشن.

إن رأس نزع الشعر المميزة الجديدة (2) تحتوي على ٤٠ من الملاقط ذات الترتيب الفريد لتضمن نزع شعر أكثر في كل حركة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة. كما تحتوي

صمانت

ما محصول را بمدت دو سال از تاریخ خرید آن تضمین می‌کنیم.

طی مدت صمانت، بدون دریافت هرگونه هزینه‌ای، کلیه عیوب دستگاه را که ناشی از نقص در مواد یا ساخت باشد از طریق تعمیر، یا تعویض قطعات یا تعویض دستگاه، بنا بر تشخیص و انتخاب خودمان، رفع خواهیم کرد.

مواردی که تحت پوشش این صمانت نیستند عبارتند از:

- خسارات ناشی از استفاده نامناسب (عملیات یا جریان ولتاژ نادرست، زدن دستگاه به پریز برق غیر متناسب، شکستگی) و نواقصی که تاثیر ناچیزی بر ارزش یا عملیات دستگاه دارند. در صورتیکه تعمیر بوسیله اشخاص غیرمجاز صورت گیرد یا از قطعات اصلی (اریژینال) براون استفاده نشود، صمانت از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.
- صمانت تنها در صورتی نافذ خواهد بود که تاریخ خرید بوسیله مهر و امضای فروشنده بر صمانتنامه و کارت ثبت خرید تأیید شده باشد.

این صمانت به کلیه کشورهایی که در آنها این دستگاه بوسیله براون یا توزیع کنندگان مجازش ارائه می‌گردد و در آنها محدودیت های وارداتی یا سایر مقررات قانونی مانع و رادع ارائه خدمات پیرو این صمانت نباشند ایل تعمیم است. خدمات پیرو این صمانت بر تاریخ نقضای آن تاثیری نمی‌گذارد.

صمانت نسبت به تعویض قطعات و کل دستگاه با متقاضی شدن اعتبار خاتمه خواهد یافت.

در صورت قامه هرگونه مطالبه پیرو این صمانت، کل دستگاه را همراه یا صمانتنامه معتبر به فروشنده خود ارائه دهید، یا هردویشان را به نزدیک ترین مرکز خدمات براون پری مشتریان ارسال دارید.

سایر مطالبات و دعاوی منجمله خسارات ناشی از این صمانت مورد پذیرش نخواهند بود مگر آنکه مسوولیت ما الزامی قانونی باشد.

این صمانت بر دعاوی ناشی از قراردادهای فروش با فروشنده تاثیر ندارد.

تحریک کننده مانند دئودورانت
حاوی الکل استفاده ننمایید.

۵ - اپیلاسیون صورت

هنگامی که قطعه مخصوص صورت ⑨ متصل باشد آنگاه سیلک - اپیل شما مناسب برداشت راحت و دقیق مو از صورت و سایر نقاط حساس بدن می باشد.

ما توصیه می کنیم برای بهداشتی بهتر قبل از اپیلاسیون پوست خود را با الکل تمیز کنید. لطفاً از دستمالهای پاک کننده صورت ⑩ که همراه این دستگاه است استفاده ننمائید و بعد از پاک کردن اپیلاسیون کنید. زمانی که صورت را اپیلاسیون می کنید با دست دیگر پوست خود را بکشید، با دست دیگر اپیلاتور را با زاویه ۹۰ درجه نگاه دارید و به آرامی در جهت سوئیچ حرکت دهید.

توجه: مواد پاک کننده صورت فقط برای مصارف خارجی یکبار مصرف می باشند. در داخل یا کنار چشم استفاده نکنید.

دور از دسترس کودکان قرار دهید. در صورت بروز حساسیت، از استفاده آن خود داری کنید. این مواد اشتعال زا هستند، دور از شعله و آتش نگاه دارید.
مواد ترکیبی: الکل ایزوپروپیل، آب.

نظافت سرهای اپیلاسیون

۶ - پس از اپیلاسیون اپیلاتور را از برق بکشید و سر مورد استفاده را تمیز کنید. ابتدا قطعات استفاده شده ①a یا ①b را بردارید و آن را با برس مخصوص تمیز کنید. برای تمیز کردن موچین ها، برس را به الکل آغشته نمائید و سپس موچین ها را تمیز کنید. موچین ها را از قسمت پشت و با برس تمیز کنید. پس از نظافت، قطعه مورد نظر خود را ①a یا ①b مجدداً روی اپیلاتور قرار دهید.

اطلاعات بدون اعلام قابل تغییر هستند.

لازم به ذکر است که این محصول از دستورالعمل EMC و قوانین ولتاژ پایین (73/23 EEC) پیروی می نماید.



بدون هیچگونه فشاری در جهت خلاف رویش مو و در جهت سوئیچ حرکت دهید. از آنجائی که مو در جهات مختلف رشد می کنند می توانید برای رسیدن به نتیجه مطلوب دستگاه را در جهات مختلف حرکت دهید. دوردیف غلطکهای ماساژور بایستی با پوست در تماس باشند، تا حرکتهای تبضی را منتقل کنند و باعث آرامش پوست و اپیلاسیون ملایم شود. برای اپیلاسیون ملایم لازم است کاهش دهنده درد همواره با پوست در تماس باشد تا حرکات تبضی پوست را ماساژ داده و به آن آرامش دهد. این قطعه حداکثر تماس با پوست را ایجاد می کند و اطمینان حاصل می کند که موها در یک حرکت برداشته شوند.

۴ - اپیلاسیون پا

پاهای خود را از سمت پایین به بالا اپیلاسون کنید. هنگام اپیلاسیون پشت زانو، پاهای خود را صاف و کشیده نگاه دارید.

۴ - اپیلاسیون زیر بغل

و خط بیکینی

برای این کار برد خاص، سر اپیلاتور مخصوص زیر بغل ⑨ طراحی شده است.

طراحی آن به نحوی است که با این نواحی قابل تطبیق می باشد، و اپیلاسیون ملایم و راحت را برای شما فراهم می سازد.

قابل ذکر است در ابتدا این مناطق نسبت به درد حساس هستند. با تکرار درعمل اپیلاسیون حساسیت درد از بین می رود. برای راحتی بیشتر اطمینان حاصل کنید که موها به بلندی ۵-۲ میلیمتر باشند. قبل از اپیلاسیون، منطقه مورد نظر را کاملاً تمیز کنید تا رسوبات روی پوست از بین بروند (مثل دئودورانت) سپس با حوله خشک ملایم بر روی پوست خود بکشید. هنگام اپیلاسیون زیر بغل، بازوی خود را بلند کنید تا پوست شما کشیده شده و بتوانید به راحتی در جهت های مختلف اپیلاسیون کنید. بعد از اپیلاسیون برای آنکه پوست بسیار حساس است به هیچ عنوان از مواد

آماده کردن دستگاه

- قبل از استفاده کاملاً سِر اپیلاتور را تمیز کنید ②.
- برای تعویض سرهای اپیلاسیون، دکمه آزاد کننده ③ را فشار دهید و سِر اپیلاسیون را بردارید ② و با سِر مخصوص زیر بغل ⑧ یا با قطعه مخصوص برداشت دقیق مو ⑨ جایگزین نمایید.
- سیم برق ⑥ را به داخل سوکت ⑤ بزنید و سیم ترانسفورمر ⑦ را به خروجی برق وصل کنید.

۱ - مطمئن شوید یکی از سرهای

اپیلاسیون ①a یا ①b به سِر اپیلاتور متصل باشد. برای روشن کردن دستگاه، کلید ⑥ را روی وضعیت دلخواه بگذارید. برای سرعت پائین وضعیت «soft» را انتخاب نمایید. اسپات لایت تا زمانی که دستگاه روشن می باشد فعال است.

۲ - پوست خود را مالش دهید تا موهای کوتاه بلند شوند. برای کارایی مطلوب تر دستگاه را با زاویه قائم (۹۰ درجه) نسبت به پوست خود نگاه دارید. دستگاه را به آرامی با حرکت پیوسته

- طرف شفاف (خنک) دستکش را روی پایتان بگذارید.
- در صورت لزوم بگذارید ۱ تا ۲ دقیقه بیشتر خنک شود.
- قسمت پوست خنک شده را با فاصله همانطور که در قسمت C تشریح شده اپیلاسیون نمایید.
- این کار را تکرار کنید تا اپیلاسیون شما تمام شود.
- در هنگام اپیلاسیون همواره پوست خود را خشک نگه دارید.

مهم: دستکش خنک کننده را بیش از ۲ دقیقه در یک جا نگه ندارید.

از نور خورشید دور نگه دارید. در صورت آسیب دیدگی بسته ژل از آن استفاده نکنید.

می توانید آنرا در زیاله منزل دفع کنید.

در صورتیکه خیلی حساس هستید یا به سرما حساسیت دارید، یا پوست شما در مقابل سرما آسیب پذیر است و یا در صورتی که از بیماریهای قلبی یا عروقی رنج می برید از ژل خنک کننده استفاده نکنید.

بالای سطح پوست رشد نکنند. با استفاده منظم از ماساژورهای اسفنجی (بعد از استحمام) و لیفهای رویه سابی، و مانع رشد موهای زیر پوستی می شود، چرا که عمل سائیدن ملایم پوست باعث می شود لایه پوست روئی برداشته شود و موها بتوانند به سطح پوست برسند.

- ⑧ دستمالهای تمیزکننده صورت
 - ⑨ سر اپیلاتور مخصوص زیر بغل
 - ⑩ قطعه مخصوص صورت
 - ⑪ ست خنگ گکنده و آرام بخش
- [ژل (a)، دستکش خنگ گکنده (b)]

چگونه اپیلاسیون کنیم

پوست خود را آماده کنید

پوست شما بایستی خشک و عاری از هر گونه کرم یا روغن باشد.

خنک کردن اختیاری پوست:

در صورتیکه پوست شما حساس است یا دفعات اولی که اپیلاسیون می کنید.

شما می توانید از خنگ گکنده ای که

همراه دستگاه است و توسط متخصصین پوست توصیه شده استفاده نمائید تا از

حساسیت

های احتمالی پوست جلوگیری کند.

• اطمینان حاصل کنید که ژل خنگ

گکنده حداقل ۲ ساعت در فریزر بوده

تا کاملاً سرد شود.

• ژل خنگ گکنده را زیر قویل شفاف

دستکش قرار دهید حتماً از دستکش

استفاده نمائید.

این یک واقعیت است که موهایی که مجدداً رشد می کنند ۵۰٪ کاهش می یابند، این در صورتی است که شما با Silk·épil خود هر چهار هفته موها را از ریشه بردارید.

تعریف

(به توضیحات صفحه 3 مراجعه فرمائید)

①a کاهش دهنده درد

①b سر مخصوص EfficiencyPro clip

② سر استاندارد اپیلاسیون

③ دکمه آزاد کننده

④ سوئیچ همراه با اسپات لایت

⑤ سوکت برای ارتباط سیم

⑥ سیم

⑦ شارژر ۱۲ ولت

- احساس ناراحتی و سرخ شدن پوست).
- این واکنشها طبیعی است و خیلی زود محو می شود، مگر آنکه پوست شما حساس باشد و یا دفعات اولی باشد که مو را از ریشه بر می دارید. استفاده از مواد خنک کننده باعث کاهش کمک می کند تا از حساسیتها پیشگیری شود.
- اگر بعد از ۴۶ ساعت التهاب پوستی شما از بین نرفت، ما پیشنهاد می کنیم با پزشک خود تماس بگیرید. بطور کلی عکس العمل پوست و احساس درد با تکرار در استفاده از Silk ·épil از بین می رود.
- اگر بعضی موارد زمانی التهابهای پوستی رخ می دهد که باکتریها بتوانند به داخل پوست نفوذ کنند (برای مثال زمانی که اپیلاتور بر روی پوست کشیده می شود). با تمیز کردن کامل سر اپیلاتور قبل از استفاده احتمال سرایت به حداقل می رسد.
- اگر شما هر گونه تردیدی در مورد استفاده از این دستگاه دارید، لطفاً با پزشک خود مشورت کنید. در موارد زیر، فقط بعد از مشورت با پزشک خود از دستگاه استفاده کنید:
- اگرزما، جراحت، سوختگی و التهابهای پوستی، غده (غده های چرکین مو) و واریس
- اطراف خال گوشتی
- کاهش ایمنی پوست، برای مثال دیابت، دوران بارداری، بیماری رینو
- هموفیلی یا کمبود ایمنی

چند نکته مفید

اپیلاسیون زمانی راحت تر و مطلوب است که موها در اندازه مساعد ۲-۵ میلی متر باشند. اگر موها بلندتر باشند توصیه ما این است که ابتدا موها را اصلاح کنید سپس بعد از ۱ یا ۲ هفته موهای تازه رشد کرده را اپیلاسیون نمایید.

اگر بار اولی است که اپیلاسیون می کنید توصیه می شود، هنگام عصر اپیلاسیون نمایید، تا التهاب احتمالی آن در طول شب از بین برود. برای آنکه پوست شما آرامش پیدا کند. توصیه می کنیم که بعد از اپیلاسیون از کرمهای مرطوب کننده استفاده کنید.

موهائی که مجدداً رشد می کنند ممکن است تا

توجه

- از این دستگاه هرگز در نزدیکی آب استفاده نشود. (برای مثال زیردوش، در کنار وان حمام ...)
- دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- برای آنکه دستگاه صدمه نبیند و جلوگیری از هرگونه آسیب بدنی، زمانیکه دستگاه روشن است هرگز به سر، مو و ابرو تماس پیدا نکند.
- قبل از استفاده، ولتاژ دستگاه را با ولتاژ شهری تطبیق دهید. همیشه از ترانسفورماتور ۱۲ ولت شهری که همراه دستگاه است استفاده کنید Type PL-41-77V-3D or 5316620.

اطلاعات کلی در مورد اپیلاسیون

Silk·épil برای برداشتن موهای پا طراحی شده، اما نتیجه آزمایش ها و مشاهدات متخصصین پوست تأیید می کند که شما می توانید با اطمینان برای زیر بغل و خط مایو و صورت نیز استفاده کنید.

تمامی روش های برداشتن مو از ریشه، بسته به نوع پوست و مو ممکن است حساسیت ایجاد کند (برای مثال خارش،

باشد. این تجربه یا تکرار در استفاده بهتر می شود چرا که تعداد موهائی که مجدداً می رویند در طول زمان کاهش می یابد و پوست تیز به این روند عادت می کند. ست خنک کننده و آرام بخش (11) کمک می کند تا از التهابات احتمالی پوستی بعد از اپیلاسیون کاسته شود و پوست شما احساس تازگی و طراوت کند.

سر اپیلاسیون مخصوص (8) برای بخشهای حساس بدن مانند زیر بغل، و خط مایو مناسب است. وجود تويزهای کم و طرح کوچک آن با این نواحی بدن سازگار است و اپیلاسیون ملایم را در این نواحی برای شما فراهم می سازد.

قطعه مخصوص برداشت دقیق مو (9) نهایت دقت و کنترل را در برداشت موهای ناخواسته از صورت و سایر نقاط حساس بدن مسیر می سازد. نوک باریک و منحصربفرد آن دید بهتری از منطقه اپیلاسیون به شما ارائه می دهد تا بتوانید تصمیم بگیرید کدام موها را بردارید و کدام را بجای بگذارید.

باشید حتی کوتاه ترین موها (۵ میلی متر) و موهای خوابیده کاملاً از ریشه برداشته می شود. همراه با دو قطعه متفاوت می باشد:

محصولات ما از نظر فنی، کاربردی و طرح در درجه بالایی کیفی و استاندارد قرار دارد. ما امیدواریم از استفاده سیلک - اپیل براون Silk · épil X'elle Body & Face همراه با ست خنک کننده لذت ببرید.

در زیر ما مایلم که شما را با طرز کار دستگاه آشنا کنیم و همچنین اطلاعات سودمندی در مورد اپیلاسیون ارائه دهیم. لطفاً قبل از استفاده دستگاه دستورالعمل زیر را به دقت بخوانید.

Silk · épil براون مدل X'elle یا کارایی بیشتر طراحی شده تا برداشت موهای زائد تا حد امکان برای شما آسان و ملایم انجام گیرد، به اثبات رسیده که این دستگاه موها را از ریشه برمی دارد و پوستی نرم برای هفته ها به جای می گذارد. موها در رشد مجدد نرم و نازک رشد می کنند.

سر اپیلاتور متحصص به فرد جدید ② دارای ۴۰ موجین است که بتحوی نظیری قرار گرفته تا با کارایی بسیار بالا موهای بیشتری را با یک حرکت بردارد. با تلفیق قطعه SoftLift™ در سر اپیلاتور مطمئن

سیستم کاهش دهنده درد ①a به آرامی پوست را قبل و بعد از اپیلاسیون ماساژ می دهد تا حس ناشی از کندن مو را بطور چشمگیری کاهش دهد. سر مخصوص و انعطاف پذیر ①b EfficiencyPro به آسانی با خطوط بدن منطبق می شود تا اپیلاسیون سریع و مطلوب را مسیر سازد. این قطعه امکان حداکثر تماس با پوست را برای اپیلاسیون موثر فراهم می کند.

با سیستم اسپات لایت که در سوئیچ گذاشته شده است شرایطی را تقریباً مثل روشنایی روز ایجاد می کند که باعث آشکار شدن نازک ترین موها می گردد و بنابراین کنترل بیشتری را برای اپیلاسیون بهتر و کارا خواهید داشت.

اگر قبلاً از اپیلاتور استفاده نکرده اید یا برای مدت طولانی اپیلاسیون نکرده اید، ممکن است پوست شما برای تطبیق با شرایط اپیلاسیون زمان کمی نیاز داشته